

RECOMENDACIONES DE MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN

1.- CARGA, TRASLADO Y DESCARGA: Las planchas debe permanecer recta tanto para su carga como descarga, si no se mantienen rectas y bien apoyadas, pueden sufrir deformaciones y quiebres. Para traslados en vehículos, no coloque elementos pesados sobre las planchas ni amarre sin poner protecciones sobre la superficie. El vehículo debe ser el adecuado para el largo y peso de la orden, nunca utilizar camiones con caja cerrada.

2.- ALMACENAMIENTO: Las planchas deben acopiarse sobre base plana y tacos o listones. Ideal no dejar a la intemperie, y si esto ocurre, es necesario acopiar con una pendiente mínima del 5% para escurrimiento de agua e instalar una lona amarrada que cubra el paquete de planchas.

3.- MANIPULACIÓN: Al desarmar el paquete, se recomienda levantar la plancha y no deslizar una plancha sobre otra ya que puede producir daños en la pintura. La plancha debe estar recta y en posición vertical, con una persona cada 3 metros para su traslado. El panel podría llegar a quebrarse si se traslada en posición horizontal y sin apoyo cada 3 metros.

4.- INSTALACIÓN: Seguir las instrucciones de instalación indicadas en la ficha técnica que puede descargar de la página www.zincasur.cl. En el caso de cubiertas de techo, instalar contrario al viento predominante de la zona, y siempre instalar los tornillos en los lugares indicados por ficha, para evitar deformaciones o filtraciones.

Al transitar sobre planchas, debe hacerlo sobre el valle y nunca por el nervio/onda, transitar sobre las ondas provoca daños, abolladuras y puede debilitar la estructura.

Para mejor sellado y evitar goteos o ingresos de viento, se recomienda utilizar sello de butilo para su traslapo longitudinal y sellos de espuma bajo o sobre onda.

5.- MANTENCIÓN: Siempre mantener los techos libres de hojas o ramas que puedan acumular humedad y acortar la vida útil del producto. Para esto, lavar con una máquina hidro lavadora o simplemente con un paño para limpiar con agua. Nunca usar solventes o cepillos que puedan dañar el recubrimiento y acortar su vida útil.

Zincasur no se responsabiliza en daños por no seguir estas recomendaciones